

Компоненты для головной станции *WISI* серии *СОМРАСТ* Модуль **ОН 85* / ОН 85 Н (НDTV)**



- Прием двух сигналов в формате DVB-S/S2 и трансмодуляция их в два TB-канала с QAM-модуляцией
- 2 встроенных СІ-интерфейса
- Диапазон входных частот 950-2150 МГц
- Диапазон выходных частот 47-862 МГц

*ОН 85: только формат DVB-S (без HDTV)



Программатор ОН 41 (ОК 41А) (аксессуар)

Примечание: после выполнения программирования, отключите программатор от разъема.

Режим ожидания

Включите питание базового блока и дождитесь завершения режима инициализации

модулей. Подключите программатор к разъему 🖓 на базовом блоке. Нажмите любую

клавишу для вызова меню модуля и системного меню.

Меню модуля



Кнопка ┥ : выход из меню

Меню настройки параметров

Кнопки 🔺 🔻 :	выбор параметра
Кнопка 🕨 🛛 :	вход в подменю настройки параметров
Кнопка ┥ :	выход из подменю

Подменю настройки параметров

Кнопки **•** : выбор изменяемой цифры. Курсор мигает под изменяемой цифрой, например, 18<u>9</u>4. При превышении допустимого диапазона значений, программатор возвращается в меню настройки параметров.

Кнопки ▲ ▼ : изменение выбранного значения, например, изменение 1894 на 1834.

Сохранение данных

Данные автоматически сохраняются при выходе из меню настройки параметров или через 60 секунд после последнего ввода параметров.

Назначение светодиодных индикаторов на передней панели

красный	отсутствует входной сигнал
зеленый	выполняется декодирование входного сигнала
мигающий красный	отсутствует входной сигнал, соответствующий выходной канал выключен
мигающий зеленый	выполняется декодирование входного сигнала, соответствующий выходной канал выключен
желтый	Производится конфигурирование модуля. Процесс может продолжаться до 2 мин.

Описание пунктов меню смотрите на следующих страницах.

Производите начальную настройку модуля в следующем порядке:

- 1. Подключите входные кабели. Если нужно, то установите в блок САМ модуль со смарт картой.
- 2. Включите питание базового блока.
- 3. Если модуль не начал работать проверьте входной кабель на наличие короткого замыкания. Если необходимо установите инжектор питания на входе.
- 4. Установите входные параметры для каналов А и В: DiSEqC, Sat-ПЧ, SymRate.
- 5. Выйдите из меню модуля и дождитесь пока светодиодный индикатор входного сигнала будет светиться зеленым светом не менее 10 сек.
- 6. Проверьте параметры входного сигнала. Они должны быть не хуже:

Sat-Lev > 45 dBµV Sat-CNR > 10 dB Sat-BER <1.00e-7

Если параметры входного сигнала хуже указанных значений, то настройте антенну и уточните настройки сигнала.

- Если используется САМ модуль, то войдите в меню САМName, там должно отображаться название используемого модуля. Если название не отображается, то подождите ~5 мин. и попробуйте снова. Если в меню отображается «noCAM», то проверьте исправность и подключение САМ модуля.
- 8. Установите выходную частоту F-Out и настройте другие параметры модуляции: Q-Rate, Q-Mode, SpecInv, ChOffs.
- Выберите режим "filter mode" в меню «PID-Mode». Если выбран режим «select», то на выход подаются программы выбранные в меню «Progam», если выбран режим «transp», то на выход подаются все программы со входа.
- 10. В режиме «select» выберите нужные программы в меню «Progam» (*). Если программы нужно декодировать (в режимах «select» или «transp»), то отметьте их значком (\$). Сохраните настройки выйдя из меню. Процесс сохранения может занять до 1 мин.
- 11. Если требуется, то настройте параметры генерации NIT таблиц в меню NITconf. По умолчанию задается режим NITGen > intern. В этом случае модулем генерируется актуальная таблица NIT и вводится в каждый канал.
- 12. Если требуется, то настройте параметры PID фильтрации в меню PID-Filter. В режиме «select» вы можете добавить/удалить до 10/10 PID, в режиме «transp» можно удалить до 10 PID. Значения PID в транспортном потоке вы должны определить с использованием внешних анализаторов, например WISI Streamline OTxx.
- 13. Выйдите из меню чтобы сохранить настройки и перейти к настройке следующего модуля.
- 14. В режиме «select», в меню «stuff» вы можете проверить объем добавляемых в поток «пустых» бит. Если это значение меньше 20%, то рекомендуется уменьшить количество программ в потоке во избежание возможных перегрузок.





Следующее описание служит только в качестве примера, в котором показаны сервисы, обеспечиваемые различными транспондерами. Пример показывает доступные сервисы. Сервисы представлены в порядке последовательной нумерации с указанием названия сервиса. Символ «_» или «#» обозначает состояние декодирования: «_» означает открытое некодированное вещание (FTA), а «#» означает кодированное вещание. Следующий символ показывает тип сервиса: «Т» означает ТВ, «R» - радио. Для выбора одного сервиса нажмите кнопку перемещения влево, после чего в правой части дисплея отобразится символ «*». Чтобы добавить выбранный сервис в список декодирования, нажмите эту же кнопку еще раз, и символ «*» заменится символом «D». Чтобы удалить выбранный сервис из списка декодирования, снова нажмите кнопку перемещения влево.

Внимание:

При включенном PID-фильтре сервис не может быть удален из списка декодирования. Возможно только переключение между символами «*» и «D».

При выключенном выходном сигнале одного канала или если модуль не находится в режиме мультиплексирования, выбор сервисов недоступен и все сервисы отображаются на дисплее как отключенные.

Инструкции

			Меню PID-фильтра		
		PID-0	0x1234	удаление PID из транспортного потока	
PIL		PID-1	0x1234	удаление PID из транспортного потока	
		PID-2	0x1234	удаление PID из транспортного потока	
		PID-3	0x1234	удаление PID из транспортного потока	
]	PID-4	0x1234	удаление PID из транспортного потока удаление PID из транспортного потока	
		PID_5	0x1234	удаление РІД из транспортного потока	
		PID-6	0x1234	удаление PID из транспортного потока удаление PID из транспортного потока	
		ד חום	0x1234	удаление ГПД из транспортного потока	
		ר-טרי	0x1234	удаление ГІД из транспортного потока	
		רום-0 ס סופ	0x1234 0x1024	удаление FID из транспортного потока	
		FID-9	0x1234	убаление FTD из транспортного потока добораление DID с троиодорти ий доток (Eilth Mode – coloct)	
			0x1234	оооавление FID в транспортный поток (FiltMode – select)	
			0x1234 0x1024	оооавление FID в транспортный поток (FillMode – select)	
			0x1234		
		PID+3	0x1234	оооавление PID в транспортный поток (FillMode – select)	
		PID+4	0x1234	ообавление PID в транспортный поток (FiltMode = select)	
		PID+3	0x1234	оооавление PID в транспортный поток (FillMode – select)	
			0x1234	оооавление PID в транспортный поток (FiltMode = select)	
		PID+7	0x1234	оооавление PID в транспортный поток (FiltMode = select)	
		PID+8	0x1234	ообавление PID в транспортный поток (FiltMode = select)	
		PID+9	UX1234	оооавление Рід в транспортный поток (Нішмоде = select)	
		NITGen		Установки NIT	
				NITon NIT будет автоматически сгенерирован в	
	-		 Генерация NIT	соответствии с установками модуля	
NIT	conf			, ,	
				NIToff собственный NIT не генерируется,	
				сохраняется NIT входного потока	
		NETname	Имя сети		
]	NE maine		r couxinaposanae amena cema	
				Редактирование идентификатора cemu (Network-ID) в	
		NET-ID	Идент. сети	Редактирование идентификатора cemu (Network-ID) в NIT	
		NET-ID	Идент. сети	Редактирование идентификатора cemu (Network-ID) в NIT	
		NET-ID	Идент. сети	Редактирование идентификатора cemu (Network-ID) в NIT	
		NET-ID	Идент. сети	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети	
		NET-ID ONET-IL	Идент. сети Оригинальный идент. сети	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети (Original Network-ID) в NIT	
		NET-ID	Идент. сети Оригинальный идент. сети	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети (Original Network-ID) в NIT	
		NET-ID	Идент. сети Оригинальный идент. сети	Редактирование идентификатора cemu (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора cemu (Original Network-ID) в NIT	
		NET-ID	Идент. сети Оригинальный идент. сети	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети (Original Network-ID) в NIT Редактирование идентификатора транспортного	
		NET-ID	Идент. сети Оригинальный идент. сети Идент.	Редактирование идентификатора cemu (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора cemu (Original Network-ID) в NIT Редактирование идентификатора транспортного потока (TS-ID),	
		NET-ID ONET-IL TS-ID	Идент. сети , Оригинальный идент. сети Идент. трансп.	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети (Original Network-ID) в NIT Редактирование идентификатора транспортного потока (TS-ID), если установлено значение 0xFFFF идентификатор	
		NET-ID ONET-IL TS-ID	Идент. сети Оригинальный идент. сети Идент. трансп. потока	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети (Original Network-ID) в NIT Редактирование идентификатора транспортного потока (TS-ID), если установлено значение 0xFFFF идентификатор транспортного потока TS-ID определяется	
		NET-ID ONET-ID TS-ID	Идент. сети Оригинальный идент. сети Идент. трансп. потока	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети (Original Network-ID) в NIT Редактирование идентификатора транспортного потока (TS-ID), если установлено значение 0xFFFF идентификатор транспортного потока TS-ID определяется автоматически	
		NET-ID ONET-ID TS-ID	Идент. сети Оригинальный идент. сети Идент. трансп. потока	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети (Original Network-ID) в NIT Редактирование идентификатора транспортного потока (TS-ID), если установлено значение 0xFFFF идентификатор транспортного потока TS-ID определяется автоматически	
		NET-ID ONET-ID TS-ID	Идент. сети Оригинальный идент. сети Идент. трансп. потока	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети (Original Network-ID) в NIT Редактирование идентификатора транспортного потока (TS-ID), если установлено значение 0xFFFF идентификатор транспортного потока TS-ID определяется автоматически Показывает оставшееся число дней действия лицензии внешнего NIT генератора.	
		NET-ID ONET-ID TS-ID	Идент. сети Оригинальный идент. сети Идент. трансп. потока _icense*	Редактирование идентификатора сети (Network-ID) в NIT Редактирование оригинального идентификатора сети (Original Network-ID) в NIT Редактирование идентификатора транспортного потока (TS-ID), если установлено значение 0xFFFF идентификатор транспортного потока TS-ID определяется автоматически Показывает оставшееся число дней действия лицензии внешнего NIT генератора.	

* License: Ввод лицензии NIT

- 1. Перевести ОН 50 в режим standby
- 2. Вставить USB накопитель с лицензией
- 3. Выбрать режим «LIC transfer»
- 4. Выбрать файл с лицензией

- Ввод внешнего NIT через OH 50: 1. Перевести OH 50 в режим standby
- 2. Вставить USB накопитель с NIT
- 3. Выбрать режим «NIT transfer»
- 4. Выбрать модуль
- 5. Выбрать канал модуля
- 6. Выбрать NIT файл



ChOffs = 8 MHz > Q-Rate = 6900 kS/s

Инструкции





Update Обновление программного обеспечения модуля OH 85 по (нет) Для начала обновления программного обеспечения выбранного yes (да) Insert USB Stick Подключить USB-накопитель с ПО для модуля OH 85 к USB-разъему. V1_59.bin_ На первом месте в списке отображается самая последняя версия ПО. Выбор других версий ПО выполняется с помощью кнопок перемещения вверх и вниз. Список доступных версий ПО упорядочен в возрастающем порядке. Выбор необходимой версии ПО выполняется с помощью кнопки перемещения вправо. Start Update: Yes Теперь выберите пункт «yes» (да) для начала обновления и подтвердите операцию обновления нажатием кнопки перемещения вправо. Start Update: Yes Теперь выберите опцию «no» (нет). Factory Сброс установок модуля OH85 на заводские значения. Таблица заводских значений приведена в конце этого описания.				
по (нет) Для начала обновления программного обеспечения выбранного yes (да) Insert USB Stick Подключить USB-накопитель с ПО для модуля OH 85 к USB-разъему. V1_59.bin_ На первом месте в списке отображается самая последняя версия ПО. Выбор других версий ПО выполняется с помощью кнопок перемещения вверх и вниз. Список доступных версий ПО упорядочен в возрастающем порядке. Выбор необходимой версии ПО выполняется с помощью кнопок перемещения вверх и вниз. Список доступных версий ПО упорядочен в возрастающем порядке. Выбор необходимой версии ПО выполняется с помощью кнопок перемещения вправо. Start Update: Yes Теперь выберите пункт «yes» (да) для начала обновления и подтвердите операцию обновления нажатием кнопки перемещения вправо. Для отмены обновления ПО модуля выберите опцию «по» (нет). Factory Сброс установок модуля OH85 на заводские значения Если в этом пункте задать значение "Yes", то установки модуля OH85 будут сброшены на заводских значения. Таблица заводских значений приведена в конце этого описания.	Update		Обновление программного обеспечения модуля ОН 85	
V1_59.bin_ На первом месте в списке отображается самая последняя версия ПО. Выбор других версий ПО выполняется с помощью кнопок перемещения вверх и вниз. Список доступных версий ПО упорядочен в возрастающем порядке. Выбор необходимой версии ПО выполняется с помощью кнопки перемещения вправо. Start Update: Yes V1_59.bin Теперь выберите пункт «yes» (да) для начала обновления и подтвердите операцию обновления нажатием кнопки перемещения вправо. Для обновления нажатием кнопки перемещения вправо. Для обновления помодуля выберите опцию «по» (нет). Factory Сброс установок модуля OH85 на заводские значения Коруут сброшены на заводские значения. Таблица заводских значений приведена в конце этого описания.		no (нет) yes (да) Insert USB Stick	Для начала обновления программного обеспечения выбранного модуля выберите опцию «yes» (да) Подключить USB-накопитель с ПО для модуля ОН 85 к USB- разъему.	
Start Update: Yes V1_59.bin Теперь выберите пункт «уеs» (да) для начала обновления и подтвердите операцию обновления нажатием кнопки перемещения вправо. Для отмены обновления ПО модуля выберите опцию «no» (нет). Factory Сброс установок модуля OH85 на заводские значения Если в этом пункте задать значение "Yes", то установки модуля OH85 будут сброшены на заводские значения. Таблица заводских значений приведена в конце этого описания.		V1_59.bin_	На первом месте в списке отображается самая последняя версия ПО. Выбор других версий ПО выполняется с помощью кнопок перемещения вверх и вниз. Список доступных версий ПО упорядочен в возрастающем порядке. Выбор необходимой версии ПО выполняется с помощью кнопки перемещения вправо.	
Factory Сброс установок модуля ОН85 на заводские значения Если в этом пункте задать значение "Yes", то установки модуля ОН85 будут сброшены на заводские значения. Таблица заводских значений приведена в конце этого описания.		Start Update: Yes V1_59.bin	Теперь выберите пункт «yes» (да) для начала обновления и подтвердите операцию обновления нажатием кнопки перемещения вправо. Для отмены обновления ПО модуля выберите опцию «no» (нет).	
Factory Сброс установок модуля ОН85 на заводские значения Если в этом пункте задать значение "Yes", то установки модуля ОН85 будут сброшены на заводские значения. Таблица заводских значений приведена в конце этого описания.				
Если в этом пункте задать значение "Yes", то установки модуля OH85 будут сброшены на заводские значения. Таблица заводских значений приведена в конце этого описания.	Factory	Сброс у	становок модуля ОН85 на заводские значения	
будут сброшены на заводские значения. Таблица заводских значений приведена в конце этого описания.	· ·····	Если і	в этом пункте задать значение "Yes", то установки модуля OH85	
Таблица заводских значений приведена в конце этого описания.		будут сброшены на заводские значения.		
		Табли	ца заводских значений приведена в конце этого описания.	

Вход

Полное входное сопротивление	75 Ом
Диапазон частот входного сигнала	950–2150 МГц
Шаг перестройки частоты входного сигнала	1 МГц
Возвратные потери по входу	не менее 8 дБ
ПЧ /ширина полосы пропускания	нет (нулевая ПЧ)
Уровень входного сигнала	47–80 дБмкВ
АПЧ	±10 МГц
Тип модуляции	QPSK, 8PSK
Символьная скорость	1–45 Мсим/с
Фильтр	фильтр Найквиста √ cos
Спад АЧХ	20% / 25% / 30%
Внешний код прямой коррекции ошибок (FEC)	код ВСН
Внутренний код прямой коррекции ошибок (FEC)	код LDPC (1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 5/6, 8/9, 9/10)
Формат данных	стандарт EN302307
Инверсия спектра	С и КО-диапазон

Выход

Полное выходное сопротивление	75 Ом
Диапазон частот выходного сигнала (канал А)	47-862 МГц
Шаг перестройки частоты (канал А)	500 кГц
Стабильность частоты выходного сигнала	±30 кГц
Ширина полосы пропускания канала (общая) (в зависимости от символьной скорости QAM-потока)	2 × 8 МГц
Уровень выходного сигнала	88–103 дБмкВ
Стабильность уровня выходного сигнала	±1 дБ
Подавление паразитных помех	
в полосе ТВ-канала	не менее 50 дБ
вне полосы ТВ-канала	не менее 50 дБ
Отношение сигнал/шум	не менее 45 дБ
Коэффициент ошибок модуляции (MER)	не менее 40 дБ
Тип модуляции	16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Символьная скорость	3,45–6,9 Мсим/с
Фильтр	фильтр Найквиста √ cos
Спад АЧХ	15 %
Внешний код прямой коррекции ошибок (FEC)	код Рида-Соломона (204, 188, 16)
Инверсия спектра	нормальный/инверсный
Интерливинг	сверточный, I=12
Вставка битов	да
РСК коррекция	да
РІD фильтрация	да

Общие характеристики

Габаритные размеры	220 (253 *) × 105 × 29,5 мм
Разъемы	* с разъемами F-типа
ВЧ-вход	2 × разъема F-типа
ВЧ-выход	1 × разъем F-типа
Питание	Разъем на плате
Управление	Разъем на плате
Потребляемый ток (без САМ-модуля или питания малоц	умящего блока (LNB) 0,83 A / 12 В
Потребляемая мощность	не более 10 Вт
Питание малошумящего блока (LNB)	
(с модулятором 22 кГц/DiSEqC)	12 В / 0,5 А максимально
Диапазон рабочих температур	от –20°С до +55°С
Номинальный температурный диапазон	от +5°С до +55°С

Таблица стандартных настроек DiSEqC

DiSEqC level	Standard allocation
SAT1	LNB A (ex.: Astra) vertikal Low-Band
SAT2	LNB A (ex.:Astra) horizontal Low-Band
SAT3	LNB A (ex.: Astra) vertikal High-Band
SAT4	LNB A (ex.: Astra) horizontal High-Band
SAT5	LNB B (ex.: Eutelsat) vertikal Low-Band
SAT6	LNB B (ex.: Eutelsat) horizontal Low-Band
SAT7	LNB B (ex.: Eutelsat) vertikal High-Band
SAT8	LNB B (ex.:Eutelsat) horizontal High-Band
SAT9	LNB C vertikal Low-Band
SAT10	LNB C horizontal Low-Band
SAT11	LNB C vertikal High-Band
SAT12	LNB C horizontal High-Band
SAT13	LNB D vertikal Low-Band
SAT14	LNB D horizontal Low-Band
SAT15	LNB D vertikal High-Band
SAT16	LNB D horizontal High-Band

Заводские установки.

Ка	анал А
DiSEqC	LNB off
Sat-IF	1237 MHz
SymRate	27500 kSym/s
PIDMode	transp.
PIDFilt	inactive
NITconf	NIT Gen intern
F-Out	474 MHz
Out-Att	0 dB
Remux	off
Q-Rate	6900 kSym/s
Q-Mode	256 QAM
Stuff.	on
SpecInv	normal
ChOffs	8 MHz
ModOut	on

Канал Е	3
DiSEqC	LNB off
Sat-IF	1354 MHz
SymRate	27500 kSym/s
PIDMode	transp.
PIDFilt	inactive
NITconf	NIT Gen intern
F-Out	482 MHz
Out-Att	0 dB
Q-Rate	6900 kSym/s
Q-Mode	256 QAM
Stuff.	on
SpecInv	normal
ChOffs	8 MHz
ModOut	on



WISI Communications GmbH & Co. KG Empfangs- und Verteiltechnik Wilhelm-Sihn-Strasse 5-7 75223 Niefern-Oeschelbronn, Германия Тел.: +49 7233 - 66-292, факс: 66-320, E-mail: info@wisi.de, http://www.wisi.de

цифровое превосходство...

Компания WISI оставляет за собой право вносить технические изменения в данный продукт. Компания WISI не несет ответственности за опечатки, которые могут встретиться в этом документе.

01/10